


1• Identifier les poteaux lors de la réception des produits



Pour différencier les poteaux lorsque les accessoires ne sont pas montés, il faut regarder la tête des poteaux :

- Poteau de départ : 2 inserts en tête de poteau pour le support poulie et 2 autres pour la patte jambe de force.
- Jambe de force : 2 inserts en tête de poteau.
- Poteau intermédiaire : 1 perçage en tête de poteau.
- Poteau d'angle : poteau avec double accessoire formant un angle de 90°.
- Poteau de retenue : poteau avec double accessoire formant un angle de 180°.

2• Montage des accessoires

